

Svensk snabbguide till alla funktioner

Standardinställningar

Master PIN: 1234

Hängning: Höger

Omlåsning: På

Låsfunktion: Automatiskt

Välj hängning

1 Tryck in nyckelknapp

2 Ange [Master-PIN] [*]

3 Gå in i inställningar med [2] [*]

4 Tryck [9] för -höger

5 Tryck [7] för -vänster

Registrera ny master-PIN

1 Tryck in nyckelknapp

2 Ange [Master-PIN] [*]

3 Gå in i åtkomstmeny med [1] [*]

4 Tryck [1] [*] 5 Tryck [ny kod] [*]

6 Upprepa [ny kod] [#]

Inställning Automatisk/manuell låsning

1 Tryck och håll in nyckelknappen

2 Tryck [Master-PIN] [*]

3 Gå in i inställningar med [2] [*]

4 Tryck [6] för -automatisk låsning

5 Tryck [4] för -manuell låsning

Inställning Volym upp/ned

1 Tryck och håll in nyckelknappen

2 Tryck [Master-PIN] [*]

3 Gå in i inställningar med [2] [*]

4 Tryck [1] för -ned

5 Tryck [3] för -upp

6 Avsluta med #

Registrera Service-PIN

- 1 Stäng och lås dörren
- 2 Aktivera ytterpanelen
- 3 Tryck [*] [Master-PIN] [*]
- 4 Tryck [2] [*]
- 5 Tryck [ny Service-PIN] [*]
- 6 Tryck [service-PIN-läge]

Service-PIN-läge

- [1]: Giltig 1 gång
- [2]: Giltig 2 gånger
- [3]: Giltig 3 gånger
- [4]: Giltig 5 gånger
- [5]: Giltig 10 gånger
- [8]: Giltig 12 timmar
- [9]: Giltig 24 timmar

Radera användar-PIN

- 1 Tryck och håll in nyckelknappen
- 2 Ange [Master-PIN] [*]
- 3 Gå in i åtkomstmeny med [1] [*]
- 4 Tryck [4] [*]
- 5 Välj index [1-9] eller [0] för alla [#]

Registrera ny användar-PIN

- 1 Tryck och håll in nyckelknappen
- 2 Ange [Master-PIN] [*]
- 3 Gå in i åtkomstmeny med [1] [*]
- 4 Tryck [3] [*]
- 5 Välj index [1-9] [*]
- 6 Tryck [ny användar-PIN] [#]

Lägg till/radera RFID-bricka

- 1 Tryck och håll in nyckelknappen
- 2 Ange [Master-PIN] [*]
- 3 Gå in i åtkomstmeny med [1] [*]
- 4 Tryck [6] [*](lägg till) eller [7] [*](radera),
- 5 Välj index [1-9][*], eller [0][#] för alla (0 kan endast användas vid radering)
- 7 Lägg taggen vid RFID läsaren #

Registrering av flera RFID brickor samtidigt

- 1 Tryck och håll in nyckelknappen
- 2 Tryck [Master-PIN] [*]
- 3 Gå in i åtkomstmeny med [1] [*]
- 4 Tryck [6] [*]
- 5 Välj index [1-9][*]
- 7 Lägg taggen vid RFID läsaren [*]
- 8 Välj ny index [1-9][*]
- 9 Lägg taggen vid RFID läsaren
- 10 Avsluta med #

Inställning Z-Wave Local Reset

- 1 Aktivera exclusion-läge på GW/hub
- 2 Tryck och håll in nyckelknappen
- 3 Tryck [Master-PIN] [*]
- 4 Gå in i inställningar med [2] [*]
- 5 Tryck [5]

Inställning Z-Wave Exclusion

- 1 Aktivera exclusion-läge på GW/hub
- 2 Tryck och håll in nyckelknappen
- 3 Tryck [Master-PIN] [*]
- 4 Gå in i inställningar med [2] [*]
- 5 Tryck [5]

Inställning Z-Wave Inclusion

- 1 Aktivera inclusion-läge på GW/hub
- 2 Tryck och håll in nyckelknappen
- 3 Tryck [Master-PIN] [*]
- 4 Gå in i inställningar med [2] [*]
- 5 Tryck [5]

Stäng av larm

- 1 Aktivera ytterpanelen
- 2 Tryck [giltig PIN] [#]

Fabriksinställningar

- 1 Ta ut alla batterier
- 2 Sätt in ett batteri i taget
- 3 När det fjärde batteriet har sätts in, tryck och håll in nyckelknappen tills kvitteringston hörs.

Aktivera/deaktivera Bortaläge

- 1 Stäng och lås dörren
 - 2 Aktivera ytterpanelen
 - 3 Tryck [giltig kod] följt av [*]
- Bortaläge deaktiveras vid vanlig upplåsning

Låsa upp med RFID UTFÖRES FRÅN UTSIDAN

- 1 Aktivera ytterpanelen
- 2 Visa giltig RFID-bricka

Låsa upp med PIN UTFÖRES FRÅN UTSIDAN

- 1 Aktivera ytterpanelen
- 2 Tryck [giltig PIN] [#]

Manuell låsning UTFÖRES FRÅN UTSIDAN

- 1 Stäng dörren
- 2 Aktivera ytterpanelen

Inställning Omlåsning av/på

- 1 Tryck och håll in nyckelknappen
- 2 Tryck [Master-PIN] [*]
- 3 Gå in i inställningar med [2] [*]
- 4 Gå in i omlåsning med [8]
- 5 Tryck [0] för -omlåsning av
- 6 Tryck [1] för -omlåsning på