

Fönsterlås 750 UT

- 1 Bågplatta
- 2 Karmbleck
- 3 Låshus
- 4 Vädringsarm
2 st. nycklar
Skruv
Fönsterdekal



Sidohängda utåtgående fönster:

Placera bågplattan (1) på karmen mot fönsterbågen och montera med de kullriga skruvarna i de två nedre hålen. Fixera karmbleckets (2) två styrtappar över bågplattan. Placera ev. vädringsarmen (4) på önskad sida och montera med de båda försänkta skruvarna.

Borra genom karmbleckets hål med 9 mm borr, 8 mm djupt. Sätt låshuset (3) mot bågplattan, tryck ned låskolven och kontrollera funktionen.

Montera med envägsskruvarna.

Förborrning rekommenderas.

Överkanthängda utåtgående fönster:

Montering sker som ovan fast så långt ner som möjligt på **sidobågen**, eftersom stängningsvinkeln varierar beroende på båghöjd.