




## Nyhet från Winkhaus! Barnskyddande Ventilationsbeslag OBVA


- Kan monteras vertikalt eller horisontellt
- Passar både inåt och utåtgående fönster och fönsterdörrar
- Monteras så att man får en max öppning på 5-10 cm
- Låses på säkert sätt med insexnyckel
- Fasthållning i öppet läge – bekväm ventilation, inget fönster som slår igen vid tvärdrag
- Frigörs enkelt med tryckknapp
- Automatisk återgång till spärrat läge när du stänger fönstret/dörren
- Justerbar 3 mm i höjd/längd led, för exakt justering
- Uppfyller kraven enligt SS3587, standard avseende barnsäkerhet
- Passar de flesta befintliga fönster – enkelt att montera
- Gjuten i zink, pulverlackerad vit
- Dimension 16 x 17 x 145 mm, vilket bidrar till att bibehålla designen på fönstret



## Ventilationsbeslag OBV

- Samma utförande som ovan, men inte låsbart



Artikelbeteckning	Artikelnr.	
OBVA liknande RAL9006	4929753	3
OBVA.WS	4929278	3
OBVA.BR	4929279	3
OBV SG	4929755	3
OBV.WS	4929276	3
OBV.BR	4929277	3

WS = vit, BR = brun, SL = silver

Underläggsbrickor OBV/OBVA	Art nr
6 Degree Packer White	1478410
10 Degree Spacer White	1488141
15 Degree Packer White	1478399
15 Degree Packer Brown	1478401
OBV/OBSL Uni Packer 30 grader White	2839539
OBV/OBSL Uni Packer 30 grader Brown	2839547
OBV/OBSL Uni Packer 40 grader White	2839504
OBV/OBSL Uni Packer 40 grader Brown	2839512
OBV/OBSL Uni Pack 45 grader White	2835298
OBV/OBSL 47.5 Uni Packer grader White	2839483
OBV/OBSL 47.5 Uni Packer grader Brown	2839491
OBV/OBSL Uni Packer HW 70 White	2837568
OBV/OBSL Uni Packer HW 70 Brown	2837584
OBV/OBSL Uni Packer Kommerling White	2839555
OBV/OBSL Uni Packer Kommerling Brown	2839563
OBV/OBSL Uni Packer Plus Plan, Schuco Corona, White	2834156
OBV/OBSL Uni Packer Cego Legend 70	2835538
OBV/OBSL Uni Packer HW Elite 70	2834201
<b>OBV/OBSL bormall</b>	
OBV/OBSL Factory bormall	2839571
OBV/OBSL Site bormall UK	2833559

## Montageanvisning

1. bestäm placering för att få 5-10 cm max öppning mellan båge och karm. Placering skall vara där fönster/dörren öppnas, dvs vid handtaget, placerad vertikalt, eller i botten av fönstret/dörren, placerad horisontellt
2. markera med pryl eller blyerts var skruvarna skall sitta, på både karm och båg del
3. skruva fast karmdelen och därefter bågdel.
4. justera in karmdelen så att rätt funktion fås, dvs automatisk låsning när fönstret stängs

