

Guide reservdelar till skjutdörrar

- Typ av dörr, se förklaring nedan
- Material, trä, pvc eller helaluminium?
- Fabrikat, logotype, beteckning, ca ålder, siffror och beteckningar, ta foto. Ibland syns ett datum i aluminium listen mellan glasen, det kan stå 12-06 som är juni 2012. Finns det logotype på handtag, ta foto.
- Höger eller vänster, var sitter dörrbladet i stängt läge, till höger eller vänster, sett från insida?
- Vad är det som är trasigt/ ej fungerar?, ta foto
- Slutbleck som sitter i karmen, brukar ofta ha nr på baksida.

Typ av skjutdörr:

- Lyft/skjut
 - o djup karm ca 200 mm, dörr lyfts upp vid öppning och skjuts i sidled. Flyttar sig inte i djupled.
- Kipp-skjut/ HKS / PASK
 - o Ventilation genom att bågen tippas inåt, sitter fast nedtill.
 - o Vid öppning, dras hela bågen inåt och glider parallellt med fasta partiet åt sidan
 - o Vid stängning, trycker man själv bågen in i låsläget, sen vrider om handtaget.
- Kipp-skjut HKS Z
 - o Samma som ovan, men den stora skillnaden att när man stänger, så stänger man med handtaget, som då tvingar in bågen i låsläge. Detta syns också på beslag i varje hörna, upptill i bågen, som har en kraftig arm som glider i karmen upptill.
- Parallell skjut
 - o Ventilation genom att bågen flyttar sig 6 mm inåt och ventilerar runtom. Vid öppning, dras hela bågen inåt och glider parallellt med fasta partiet åt sidan

Viktigt att ange hängning, som alltid ses från insidan

- I stängt läge, båge sitter till vänster, skjuts åt höger – Vänster / LS
- I stängt läge, båge sitter till höger, skjuts åt vänster – Höger / RS

